

IT & Household Cleaner

กลุ่มน้ำยาทำความสะอาด
เครื่องใช้ในสำนักงานและเครื่องครัว

Quality guaranteed by 

รับรองคุณภาพโดย WKM Group และ ได้รับอนุญาตในการผลิตและ
จัดจำหน่าย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

WONGKAMOL (THAILAND) CO., LTD.

112/327-328 Moo 8, Soi Buasone, Rattanakavee Road, Jomthong District Bangkok 10150
Tel: (66-2) 875-3105-6 | Fax: (66-2) 875-3107 | E-mail: info@wongkamol.com | www.wongkamol.com



น้ำยาทำความสะอาด เครื่องใช้ในบ้าน

ทัชเช่ คลีน | Touche Klean

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น คีย์บอร์ด กล้อง มือถือ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถจัดคราบสกปรก ฝุ่นหรือรอยคราบต่างๆ บนพื้นผิวโดยไม่ทำลายพื้นผิว หรือตัวหนังสือหรือลวดลายหลุดลอก มีกลิ่นหอมสดชื่น ทัชเช่ คลีนมีให้เลือก 2 แบบ กลิ่นบับเบิลกัม และกลิ่นส้ม

วิธีใช้

เขย่าก่อนใช้งาน เท ทัชเช่ คลีน ลงบนฟองน้ำ และบีบฟองน้ำเพื่อให้ทัชเช่ซึมอยู่ข้างใน เช็ดลงบนพื้นผิวต่างๆ ขณะแห้งเป็นลักษณะวงกลม เพื่อขจัดคราบได้ง่ายขึ้น เช็ดตามด้วยกระดาษทิชชู หรือผ้าสะอาด ฟองน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ หรือสามารถใช้ฟองน้ำทั่วไปแทนได้



ทัชเช่ สกรีน | Touche Screen

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าจอของทัชเช่ สามารถขจัดฝุ่น รอยนิ้วมือ คราบสติ๊กเกอร์ หรือคราบต่างๆ ที่บริเวณพื้นผิวหน้าจอ สามารถใช้ได้กับหน้าจอทุกชนิด เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ จอทัชสกรีน จอ LCD LED หรือจอแก้ว และหลังจากการทำความสะอาด ทัชเช่ สกรีนจะป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เป็นตัวการทำให้หน้าจอขึ้นสกปรก

วิธีใช้

สเปรย์ทัชเช่ สกรีนลงบนพื้นผิวหน้าจอโดยตรง นำผ้าหรือกระดาษทิชชู เช็ดตามโดยทันที เพื่อป้องกันการไหลลงขอบจอ สามารถทำได้อีกครั้ง หรือจนสะอาด



"internationally" in WKM brand



น้ำยาทำความสะอาด เครื่องใช้ในบ้าน

ทัชเชค 3in1 | Touche Kit 3in1

เป็นน้ำยาทำความสะอาด คอมพิวเตอร์ ในกล่องมี 3 ขวด ประกอบด้วย

1. **Computer Cleaner** ใช้ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เคส และ คีย์บอร์ด โดยไม่ทำลายพื้นผิว และไม่ทำให้ตัวหนังสือหลุดลอก สามารถขจัดคราบสกปรกเกอร์ หรือ คราบฝังแน่นได้ ใช้งานง่าย โดยเทน้ำยาลงบนฟองน้ำ เช็ดให้ทั่วตัวเครื่อง และนำทิชชูมาเช็ดอีกครั้ง



2. **Screen Cleaner** เป็นน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอทุกชนิด และป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เป็นตัวการทำให้หน้าจอขึ้นสกปรก ใช้งานง่ายโดยการสเปรย์ลงบนหน้าจอโดยตรง นำทิชชูมาเช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว โดยไม่ต้องกังวลถึงฝุ่นของทิชชูที่จะไปติดกับหน้าจอ



3. **CD, DVD Cleaner** เป็นน้ำยาทำความสะอาดแผ่น CD และแผ่น DVD ทำให้ภาพและเสียงชัดขึ้น ใช้งานง่ายโดยการสเปรย์ลงบนแผ่นโดยตรง และนำทิชชูมาเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง เพื่อขจัดคราบสกปรก



"internationally" in WKM brand





Wongkamol (Thailand) Co., Ltd.

112/327-328 Moo 8, Soi Buasone, Rattanakavee Road,
Jomthong District, Bangkok 10150

Tel: (66-2) 875-3105-6 | Fax: (66-2) 875-3107

E-mail: info@wongkamol.com | www.wongkamol.com