

# น้ำยาทำความสะอาด เครื่องใช้ในสำนักงาน

## ทัชชี คลีน | Touche Klean

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น คีย์บอร์ด กล้อง มือถือ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถทำความสะอาดสกปรก ฝุ่นหรือรอยคราบต่างๆ บนพื้นผิวโดยไม่ทำลายพื้นผิว หรือตัวหนังสือหรือลวดลายหลุดลอก มีกลิ่นหอมสดชื่น ทัชชี คลีนมีให้เลือก 2 แบบ กลิ่นบับเบิลกัม และกลิ่นส้ม

### วิธีใช้

เขย่าก่อนใช้งาน เท ทัชชี คลีน ลงบนฟองน้ำ และบีบฟองน้ำเพื่อให้ทัชชีซึมอยู่ข้างใน เช็ดลงบนพื้นผิวต่างๆ ขณะแห้งเป็นลักษณะวงกลม เพื่อขจัดคราบได้ง่ายขึ้น เช็ดตามด้วยกระดาษทิชชู หรือผ้าสะอาด ฟองน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ หรือสามารถใช้ฟองน้ำทั่วไปแทนได้



## ทัชชี สกรีน | Touche Screen

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าจอของทัชชี สามารถขจัดฝุ่น รอยนิ้วมือ คราบสติ๊กเกอร์ หรือคราบต่างๆ ที่บริเวณพื้นผิวหน้าจอ สามารถใช้ได้กับหน้าจอทุกชนิด เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ จอทัชสกรีน จอ LCD LED หรือจอแก้ว และหลังจากการทำความสะอาด ทัชชี สกรีนจะป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เป็นตัวการทำให้หน้าจอขึ้นสกปรก

### วิธีใช้

สเปรย์ทัชชี สกรีนลงบนพื้นผิวหน้าจอโดยตรง นำผ้าหรือกระดาษทิชชู เช็ดตามโดยทันที เพื่อป้องกันการไหลลงขอบจอ สามารถทำได้อีกครั้ง หรือจนสะอาด



"internationally" in WKM brand

